

STORAX DEKSELS TYPE STAR - STAS - STSS - STRV

Inbouw- en gebruiksinstructie

Voor het type STRV is enkel de plaatsingsinstructie 1,2 van toepassing.

PLAATSING

- 1) STORAX DEKSELS type STAR - STAS - STSS - STRV dienen in gesloten toestand te worden geplaatst d.w.z. met het luik in de omranding.

IN GEEN GEVAL MAG DE OMRANDING WORDEN INGEBOUWD ZONDER LUIK ERIN.

- 2) Het Storax deksel dient op de juiste hoogte te worden gesteld, op een doorlopend mortelbed, waarbij de bovenkant van de vloerafwerking gelijk dient te zijn met de bovenkant van het betegelingsdeksel. De omranding dient zeker niet boven de vloer uit te komen.
- 3) Bij het vullen van het luik met beton of chape dient men rekening te houden met de materiaaldikte van de vloerafwerking (tegels, terrazzo, pvc, tapijt, parket, enz.)

Opmerking : De stevigheid van het deksel wordt bepaald door de kwaliteit van de vulling !

- 4) Bij het inbouwen van het luik in gietasfalt of materiaal op basis van magnesium dient rekening te worden gehouden met het uitzetten van deze materialen.
- 5) Onmiddellijk na het opvoegen (bij het zuiver maken van de tegeloppervlakte), neemt men het deksel uit zijn kader en dient de binnenkant van de ingewerkte kader vrij gemaakt te worden van eventuele resten voegspecie. Controleer nog even of de afdichting zich nog op de juiste plaats bevindt.
- 6) Pas het deksel in de kader terug.

OPENEN EN SLUITEN

- 1) Kunststof kapjes met behulp van een schroevendraaier verwijderen.
- 2a) Bij een hermetisch deksel, eerst de RVS-bouten uitdraaien en verwijderen met de meegeleverde inbussleutels type STAR - STAS - STSS.
- 2b) De bijgeleverde handgrepen zo ver mogelijk in de hulzen draaien en het luik uitnemen.

OPMERKING : Het is aan te bevelen ieder (betegelings)deksel éénmaal per jaar te openen en de binnenzijde van de omranding met smeervet in te strijken.